# CLASSIC JOYPAD CONVERTER for(SATURN)

**Slow Motion:**
If hold down *L* button and then press *MODE* button, the Slow motion function will enable,
If hold down *Y* button and then press *MODE* button, the Slow motion function will disable.

**Turn on Turbo Fire button function :**
Hold down *MODE* button and press *R* + *A,B,C,X,Y* or *Z* button.
**Turn off Turbo Fire button function:**
Hold down *MODE* button and press *A,B,C,X,Y* or *Z* button.